

V2 ELECTRONICA PHOENIX-4 (Mando compatible con HANDY y con AVIDSEN 104700)



ESTE EMISOR SUSTITUYE A:



NO EN TODOS LOS CASOS.

INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DEL MANDO MARCA V2 ELECTRONICA MODELO EVOLUTIVO

Hay dos modos de hacerlo, Memorización en el receptor y vía radio, mediante un mando que ya funcione.

Modo 1 (Memorización en el receptor)

Paso 1. Abrimos el receptor. Dentro encontramos una pequeña tecla, SW1.

Paso 2. Pulsar esta tecla, el led se enciende.

Paso 3. Antes de que pasen 5 segundos pulsar y mantener pulsada la tecla del mando que se quiere dar de alta hasta que se apague el led del receptor.

Paso 4. El led del receptor se apaga y vuelve a encenderse: el código ha sido memorizado y el receptor queda a la espera durante 5 segundos de un nuevo código para memorizar.

Modo 2 (Memorización a distancia)

Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir el primer procedimiento.

Paso 1. Pulsamos a la vez durante cinco segundos los botones 1 y 2 del mando ya dado de alta.

Paso 2. Soltar ambas teclas.

Paso 3. Pulsar antes de que pasen 5 segundos otro botón del mando que se quiere dar de alta.

Paso 4. Para salir del autoaprendizaje esperar un mínimo de 5 segundos.

INSTRUCCIONES PARA EL BORRADO DE LOS CODIGOS GRABADOS EN EL RECEPTOR

Paso 1. Desactivar la alimentación del receptor.

Paso 2. Pulsar y mantener pulsado el botón de activación SW1 del receptor.

Paso 3. Sin dejar de pulsar el botón de activación volver a activar la alimentación. El led del receptor se enciende: soltar el pulsador.
La memoria del receptor esta vacía y disponible para una nueva programación.